



Einbau von Billy-Click in die Abdichtung



1.

BILLY-CLICK auf dem Baustopfen platzieren



2.

BILLY-CLICK ganz an die Wand schieben



3.

Manschette über BILLY-CLICK stülpen und in die Abdichtung einbinden



4.

Fliesen legen. Fertig.

Überzahn-Messfunktion

Tipp: Nutzen Sie eine der drei Vorlagen der Überzahnmessfunktion.



Messvorlage 1,0mm / 1,3mm



Messvorlage seitlich = 1,5mm

Ausbau von Billy-Click nach dem Verfliesen

bei S-Anschluss



1.

BILLY-CLICK an der Prägefals abschneiden



2.

Baustopfen entfernen



3.

S-Anschluss montieren



4.

BILLY-CLICK entfernen

bei Verlängerung



1.

Baustopfen herausdrehen



2.

Passende Verlängerung montieren



3.

BILLY-CLICK entfernen



FERTIG!